



嘉義縣輔具資源中心






輪椅座墊使用常見問題



▲使用方法

輪椅座墊功能：乘坐時從臀部到大腿都會接觸到座墊並分散壓力，使輪椅使用者保持安穩的姿勢，避免前滑或坐偏，減少或預防褥瘡的發生，並維持良好的坐姿擺位。

～以下舉例常見之輪椅座墊種類，說明使用方法、維護方式～

<p>輔具名稱</p>	 <p>輪椅座墊-B款 【連通管型氣囊氣墊座-橡膠材質】</p>	 <p>輪椅座墊-C款 【液態凝膠座墊】</p>
<p>擺放方向</p>	<p>1. 依照座墊及附套表示方向：上(Up)、下(Down)、前(Front)、後(Back)擺放 2. 氣囊朝上、充氣口朝外 *座墊覆套其中一面為止滑面，朝下放置</p>  	<p>液態凝膠面朝上 *座墊覆套其中一面為止滑面，朝下放置</p> 
<p>維護方法</p>	<p>1. 逆時針方向打開充氣孔，打氣約七分滿後，順時針鎖緊充氣孔。 2. 使用者坐於座墊上，照顧者將手掌朝下插入座墊和臀部骨頭最凸處(坐骨)。 3. 逆時針方向慢慢轉開打氣孔，讓使用者陷入座墊內。 4. 當照顧者覺得手快觸及座墊底部時，順時針把打氣孔鎖緊。 5. 每日使用前需檢查座墊及調整到適當的氣體量。</p>	<p>將堆積到臀部的液態凝膠回推，使之平均分布即可。</p>
<p>清潔與保養</p>	<p>請用軟布以溫水及中性清潔劑混合液沾濕擦拭，並置放於陰涼處晾乾，避免直接於陽光下曝曬。</p>	
<p>注意事項</p>	<p>1. 避免尖銳物品刺破或割破。 2. 座墊不能曬太陽，否則材質很容易變性而損壞。</p>	